

SF40BB heeft **optimaal** een ruimte van **105 mm** nodig tussen dakbeschot en dakpannen men voegt dan 3,87 (inclusief invloed van montage) toe aan de Rc.

Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door:

- dakbeschot
- horizontaal regel 38mm
- SF40BB(samengedrukt op knelpunten van regels tot 10mm)
- Verticaal regel 38mm
- horizontale panlat 21mm

Minimale ruimte voor SF40BB tussen dakbeschot en pannen is **65mm**.

Men voegt dan 2,90 toe aan de Rc, dat is de R-waarde van het kern-materiaal.

Dit kan van belang zijn bij aansluitingen naar burens, goten en kantpannen/boeidelen. Daarvoor kan het latwerk over de laatste paar pannen dan verjongd worden. Denk wel aan afwatering van smeltende stuifsnieuw of lekkende pan.

Voor **SF40BB** is er een **subsidie mogelijkheid van RVO**. Indien u tenminste twee energiebesparende maatregelen uit laat voeren uit deze regeling kunt u voor het dak 20 euro/m² subsidie aanvragen.

Voor deze SEEH regeling dient er een extra laag spinvlies te worden aangebracht, de dikte van 105mm moet voor deze regeling van dakbeschot tot de spinvlies aanwezig zijn.

Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld:

- Dakbeschot
- Horizontaal regel 48mm
- SF40BB (samengedrukt op knelpunten van regels tot 10mm)
- Verticaal regel 48mm
- Extra laag Spinvlies folie(waterdicht/damp-open)
- Stoflat 9mm
- Panlat 21mm

Verdere aandachtspunten zijn onder andere:

- Aansluitingen rond doorvoeren, dakramen en tegen de wangen van dakkapel dienen goed, waterdicht verwerkt te worden. Eventueel de folie met een knellat tegen de opstaande zijden bevestigen of aftapen (bv 100mm Brede Spinvlies tape of Airseal tape Groen van Morgo). Belangrijk om deze koudebrug te voorkomen omdat anders door temperatuur verschillen condens aan de binnenkant ontstaat. Voorkom koude instroming onder de folie bij gootaansluiting, isoleren is luchtdicht verwerken!
- Bij de goot is het advies om de folie halverwege de laatste pan te laten eindigen, afwaterend over een strook EPDM (Bewapend) welke het mogelijke water van lekkage of smeltende stuifsnieuw, in de goot af kan voeren.
- Reken met tenminste 5-8% extra voor overlap en snijverlies, naden worden afgeplakt met onze Supertape Spinvlies. **Let op dat de spinvlieszijde naar boven gericht verwerkt word!!**
- Onder indak-PV panelen en oude holle pannen kan de folie wel als isolatie worden toegepast maar indien er constante blootstelling is aan UV licht dient er een extra laag UV bestendige spinvlies boven de SuperFOIL isolatie te worden aangebracht. SF40BB heeft een dampdoorlatendheid (Sd-waarde) van 0,023 // De UV bestendige spinvlies dient gelijkwaardig te zijn om zeker te zijn van dat eventueel vocht de buitenste laag bereikt.
Rondom schoorstenen als er hout gestookt wordt: 8cm a 10cm steenwol plaatsen en daar de folie tegenaan verwerken.